

Per verificare se una nostra benna è adatta al vostro escavatore, occorre rilevare le seguenti misure sulla macchina:

- diametro del perno
- interasse (distanza tra i perni)
- larghezza del braccio
- lunghezza minima del perno

